

商品比較表 No.1



		BLACK なまず	スーパー なまず g oo	スーパー ドラゴン	スーパー ラビット
1	発売日	2022年4月	2022年4月	2017年	2017年
2	津波警報の受信	○	○	○	×
3	緊急地震速報 受信精度 1点観測・2点観測の選択	○	○	○	1点観測のみ
4	緊急地震速報 ハイブリット配信	○	○	○	○
5	緊急地震速報 警報通知設定	○	○	○	×
6	液晶画面に予測震度・猶予時間を表示	○	×	×	○
7	液晶画面に震源地を地図で表示	○	×	×	×
8	揺れが到達してからの避難誘導音声	43種	43種	1種	1種
9	キャンセル報の受信 ON/OFF	○	○	常に受信	常に受信
10	深発地震の受信 ON/OFF	○	○	受信しない	受信しない
11	通過地震動作の ON/OFF	○	○	常に動作	常に動作
12	気象庁訓練報の受信	○	○	○	×
13	本体ボタン操作による試験・訓練放送	○	○	○	○
14	試験・訓練放送時の接点 ON/OFF	○	○	×	○
15	実施中の試験・訓練放送を中止する	○	○	×	○
16	過去に発生した地震による訓練放送	○	×	×	×
17	本体発報震度と接点出力震度を変える	○	○	×	○
18	接点出力(A接点・B接点)の選択	○	○	×	×
19	接点出力の個別震度設定	4種	4種	3種	3種
20	カウントダウンゼロで接点出力	○	○	×	×
21	外部地震センサーで接点出力	○	○	×	×
22	接点入力数	3	3	×	×
23	ライン入力数	1	1	1	×
24	コンセント抜き差しによる本体再起動	○	○	△	○
25	発報禁止時間帯の設定	○	×	○	○

商品比較表 No.2



		BLACK なまず	スーパー なまず goo	スーパー ドラゴン	スーパー ラビット
26	時報設定(動作確認用)	○	×	○	○
27	外国語放送	○	×	△※	×
28	発報音声の書換	×	×	○	×
29	ラジオ放送機能(NHK)	○	×	×	×
30	プリアンプ機能・音声切替機能	○	○	○	×
31	外部モニター出力(HDMI)	○	×	×	×
32	ネットワーク機器制御(SNMP)	×	×	○	×
33	固定 IP アドレス	○	○	○	△
34	プロキシサーバー	SOCKS4 SOCKS5	SOCKS4 SOCKS5	BASIC	×
35	自動巡回監視による本体の動作確認	×	×	○	×
36	遠隔リモートで本体の設定内容を変更	有料	無料	有料	×
37	遠隔リモートで本体の接点を ON/OFF	×	○	○	×
38	本体の液晶画面に時計を表示	○	×	×	○
39	本体で地震の発報履歴を閲覧	9件	×	×	10件
40	WEBで地震の受信/発報履歴を閲覧	3年	×	1年	×
41	WEBで津波の受信/発報履歴を閲覧	3年	×	1年	×
42	受信/発報履歴をエクセルで出力	○	○	○	×
43	通信障害時の注意メール通知	10分後	10分後	10分後	20分後
44	通信障害時の警告メール通知	○	○	×	×
45	通信障害時の電話連絡	15分後	15分後	15分後	30分後
46	本体無償修理(5年)・代替機の無償貸出	○	○	○	○ ※本体無償修理 (5年/7年)
47	19 インチ放送ラックへの収納	×	○	○	×
48	ワイヤレス子機	○	×	×	×
49	サイズ(約 cm) 幅×高さ×奥行	16×14×16	22×7×22	33×6×24	21×19×13

※ 発報音声の書換をすれば可能

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

240801